

MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA BARNICES (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento acrílico monocomponente à base de água. Secagem rápida. Especialmente adequado para envernizar móveis de interior/exterior e madeira sob uma camada (CU2). Excelente toque e transparência.

USOS

Em madeira nova e usada.

Em madeira nova e derivados de madeira sem verniz. Especialmente adequado para uso no interior.

Indicado para móveis e portas

ideal para carpintaria em geral

Madeira maciça e chapada

PROPRIEDADES

- Impermeável
- Transparência
- Depois de seco não altera o aspecto inicial do suporte
- Baixo cheiro
- Grande dureza e resistência
- Boa aplicabilidade
- Bom rendimento
- A água
- Secagem rápido
- Não fica amarelo
- Boa tixotropia que facilita a aplicação vertical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO
Acabamento	Acetinado
Peso específico	(1.020 ± 0.010)g/mL
Viscosidade	(70 ± 10)s
Sólidos em volume	(31 ± 1)
Sólidos em peso	(33 ± 1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):77,53 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-14 m²/L

Secagem tacto (20°C; HR: 60%):30-60min

Repintado (20°C; HR: 60%):3-24h

Cores Transparente 900

Cartas Montoxyl Barnices y Montoxyl Lasures.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira nova:

1. O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.
2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
3. Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.

MONTOKYL BARNIZ ACQUA SATINADO

4. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e defeitos de usinagem.
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada primeiro, removendo-se a poeira com escova ou outros meios mecânicos.
6. Aplicar o primer Montoxyl primeiro e lixá-lo proporciona o melhor acabamento e desempenho ideal.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou laqueada com produtos à base de solvente, remova o verniz com decapante universal ou meios mecânicos, até a madeira nova.
2. Se envernizada com produtos à base de água ou stains, não é necessário lixar sem remover completamente o verniz e envernizá-lo novamente.
3. Em todos os casos, verifique a aderência ao verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misture o produto até obter uma textura completamente homogênea.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Mantenha boa ventilação durante a secagem.
- Não aplique em umidade relativa acima de 80%.
- Respeite o intervalo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.
- Reaplique o mesmo produto dentro de 3 a 24 horas, sem lixar.
- Na camada de base, lixe sempre entre demãos e antes da aplicação da camada de acabamento.
- Nunca aplique espessuras de demão superiores a 110 g/m² úmido por demão.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	5-15%
Pistola air mix	0-3 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: 0.6 a 1.2)
Pistola aerográfica	0-5 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 0.9 a 1,3)

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira interior			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
Madeira para interiores (derivados do contraplacado)			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
MDF			
MAX	Tintado: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado

SEGURANÇA

MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L